

A Bar Song



Type: 32 Count, 4 Wall
Level: Beginner
Choreographie: Ben Murphy
Musik: A Bar Song (Topsy) von Shaboozey

Hinweis: Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen mit dem Einsatz des Gesangs

1-8 Rumba Box With Touch

- 1, 2 RF Schritt nach rechts, LF an rechten heransetzen
- 3, 4 RF Schritt nach vorn, LF neben rechtem auftippen
- 5, 6 LF Schritt nach links, RF an linken heransetzen
- 7, 8 LF Schritt nach hinten, RF neben linkem auftippen

9-16 Side, Touch R + L, Grapevine R With Touch

- 1, 2 RF Schritt nach rechts, LF neben rechtem auftippen
- 3, 4 LF Schritt nach links, RF neben linkem auftippen
- 5, 6 RF Schritt nach rechts, LF hinter rechten kreuzen
- 7, 8 RF Schritt nach rechts, LF neben rechtem auftippen

17-24 Side, Touch L + R, Grapevine L Turning ¼ L With Scuff

- 1, 2 LF Schritt nach links, RF neben linkem auftippen
- 3, 4 RF Schritt nach rechts, LF neben rechtem auftippen
- 5, 6 LF Schritt nach links, RF hinter linken kreuzen
- 7 ¼ Drehung links und LF Schritt nach vorn
- 8 RF nach vorn schwingen Ferse am Boden schleifen lassen

9:00

25-32 Heel Switches R + L, Jump, Hold, Hip Bumps R + L

- 1, 2 RF Ferse schräg rechts vorn auftippen, RF an linken heransetzen
- 3, 4 LF Ferse schräg links vorn auftippen, LF an rechten heransetzen
- 5, 6 Mit beiden Füßen leicht auseinander springen, Halten
- 7, 8 Hüften nach rechts schwingen, Hüften nach links schwingen

Tag/Brücke nach Ende der 10. Runde - 6:00

1-4 Side, Touch R + L

- 1, 2 RF Schritt nach rechts, LF neben rechtem auftippen
- 3, 4 LF Schritt nach links, RF neben linkem auftippen



Smile and Dance

[Video 1](#)

